WARNING

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

Safety Precautions

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.), discontinue use immediately.
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- This product is not a toy: KEEP AWAY FROM CHILDREN
- Do not use this product while it is being charged

T255 ROCKY BLUETOOTH SPEAKER USER MANUAL

The T255 Rocky speaker has Wireless connection capabilities, superior quality sound & a built-in microphone. Please see below product features/specifications:

T255 Rocky Specifications

Battery Type: Lithium Polymer
Battery Duration/Lifespan: 500 times
Capacity: 650 mAh lithium battery
Power Input & Current: DC 5V/500mA
Sound Output: 3W x 1 Speaker
Sensitivity: 80db
Frequency Response: 80Hz - 15KHz
Distortion Rate: 0.5 %
Wireless Version: V4.0
Transmission Distance: ≤10M
Charge Time: 4 hours
Playback Time: Up to 6 hours
Accessories: Micro USB charging cable & 3.5mm AUX audio jack cable
Product Dimensions: 54*54*61mm
Net Weight: 260 gm

To charge the T255 Rocky

1. Insert the micro USB tip of the charging cable into the T255 Rocky & connect USB output to a power source.
2. Red Led light will light up to indicate that the speaker is in charging mode. Red Led will be turned off when speaker is fully charged. (charge time is approximately 4 hours)

Operation

Wireless Mode

1. Pairing the T255 with your audio device

a. When the T255 is turned on, the Wireless function is activated automatically.
b. Turn on the Bluetooth on your audio device
c. Device name is Spector T255 (no need paring password)

NOTE: If your Bluetooth device has paired with the unit successfully once, when the T255 is activated they will connect automatically.

2. Operation in Wireless mode

a. +/⏭

Quick Press: Play next song

Long Press: Volume increase

b. ⏮\−

Quick Press: Play last song

Long Press: Volume decrease

c. ⏯

Quick Press: Play or pause

Long Press: Disconnect device and back to paring mode

d.

Quick Press: Pick up call

Long Press: Reject call

Press Twice: Redial the last number

NOTE: After a call is terminated, the T255 will resume to previous working status.

e. LED light

Blue Led flashing quickly: means in Wireless pairing mode

Blue Led flashing slowly: Bluetooth device is connected but without music play

Blue Led lighten: Bluetooth device is connected with music play

AUX in Mode

1. AUX mode is activated when AUX (3.5mm audio jack) cable is plugged in, and Blue Led will be light up.
2. When in AUX mode you must use your audio device to operate the sound (play, skip, volume, etc.)

AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et / ou des dommages matériels.

Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il est en cours de chargement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR DU HAUT-PARLEUR SANS FIL *T255 ROCKY*

Le haut-parleur *T255 Rocky* offre la possibilité d'une connexion Sans Fil, une qualité sonore supérieure et un microphone intégré. Le tableau qui suit décrit les fonctions et les spécifications de l'appareil.

Spécifications du *T255 Rocky*

Type de batterie : Lithium Polymere
Durée/ vie utile de la batterie: 500 fois
Capacité : 650 mAh
Puissance électrique d'entrée et courant: DC 5V/500mA
Puissance de sortie du son : 3W x 1 Haut-parleur
Sensibilité : 80db
Réponse de fréquence : 80Hz - 15KHz
Taux de distorsion : 0.5%
Version Sans Fil: V4.0
Portée de la communication Sans Fil : 10 mètres
Temps de chargement : 4 heures
Temps de reproduction : Jusqu'à 6 heures
Accessoires: câble de chargement Micro USB et câble de 3.5 mm AUX
Dimensions: 54*54*61mm
Poids net : 260 gm

Pour charger le *T255 Rocky*

3. Insérez le connecteur micro USB du câble de charge dans le *T255 Rocky* et branchez la sortie USB à une source d'alimentation.
4. La lumière DEL rouge s'allumera indiquant que le haut-parleur se trouve dans le mode de charge. La lumière LED rouge d'éteindra lorsque le haut-parleur est complètement chargé. (Le temps de charge est d'environ 4 heures.)

Fonctionnement

Mode Sans Fil

1. Appariement du *T255* à votre appareil audio
   a. Lorsque le *T255* est activé, la fonction Sans Fil s'active automatiquement.
   b. Allumer la fonction Bluetooth de votre appareil audio.
   c. Le nom de l'appareil est *Spector* T255 (n'a pas besoin de mot de passe d'appariement)

REMARQUE : Si votre appareil Bluetooth s'est déjà jumelé une fois avec succès avec le *T255* lorsque celui-ci a été activé, l'association s'effectuera automatiquement.

2. Fonctionnement dans le mode Sans Fil

a. +/⏭

Pression rapide : Lecture de la pièce suivante

Pression prolongée : Hausse le volume

b. ⏮\−

Pression rapide : Lecture de la dernière pièce

Pression prolongée : Abaisse le volume

c. ⏯

Pression rapide : Lecture ou pause

Pression longue : Déconnecte le dispositif et retourne au mode d'appariement

d.

Pression rapide : Réponse à un appel

Pression prolongée : Réjection d'un appel

Double pression : Recomposition du dernier numéro

REMARQUE : Lorsqu'un appel est terminé, le *T255* retourne à sa condition de fonctionnement précédente.

Voyants DEL

1. Lumière LED bleue clignote rapidement : signale que le mode d'appariement Sans Fil est activé
2. Lumière LED bleue clignote lentement : signale que le dispositif Bluetooth est connecté sans reproduire de la musique
3. Lumière LED bleue allumée : Signale que le dispositif est connecté avec reproduction musicale

Mode AUX

1. Le mode AUX est activé lorsque le câble AUX (connecteur audio de 3,5 mm) est branché, et la lumière LED bleue s'allumera.
2. Dans le mode AUX, vous devez utiliser les commandes de votre appareil audio pour régler le son (lecture, saut, volume, etc.)

ADVERTENCIA

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y / o daños materiales.

Precauciones de seguridad

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anormalidad (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni substancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar en producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Este producto no es un juguete: MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- No utilizar el producto mientras se está cargando.

MANUAL DEL USUARIO DEL PARLANTE SIN CABLES ROCKY T255

El parlante Rocky T255 permite conexión Sin Cables, tiene un sonido de gran calidad y micrófono incorporado. Ver especificaciones y características a continuación:

Especificaciones del Rocky T255

Tipo de batería: litio polimero
Duración/vida útil de la batería: 500 veces
Capacidad: 650 mAh
Potencia eléctrica de entrada y corriente: 5V & 500 mAh
Potencia de salida de sonido: 3W x 1 Parlante
Sensibilidad: 80db
Respuesta de frecuencia: 80Hz - 15KHz
Distorsión: 0.5%
Versión Sin Cables: V4.0
Rango de comunicación Sin Cables: 10 metros
Tiempo de carga (0-100%): 4 horas
Tiempo de reproducción: Hasta 6 horas
Accesorios: Cable de carga Micro USB de 3.5 mm AUX y estuche de terciopelo
Dimensiones: 54*54*61mm
Peso neto: 260 gm

Para cargar el Rocky T255

1. Insertar el micro USB del cable de carga en el Rocky T255 y conectar con la salida USB a la fuente de alimentación.
2. La luz LED roja se encenderá indicando que el parlante está en modo de carga. La luz LED roja se apagará cuando el parlante esté completamente cargado (tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas).

Funcionamiento

Modo Sin Cables

1. Apareamiento del T255 con dispositivo audio.
   a. Al encender el T255, la función Sin Cables se activa automáticamente.
   b. Encienda el Bluetooth en su dispositivo audio.
   c. El nombre del dispositivo es Spector T255 (No necesita contraseña de apareamiento).

NOTA: Si el dispositivo Bluetooth se aparea con la unidad una vez, al activar el T255 se conectarán automáticamente.

2. Funcionamiento en modo Sin Cables

a. +/⏭

Pulsar rápidamente: Reproducir canción siguiente

Pulsar lentamente: Subir el volumen

b. ⏮\−

Pulsar rápidamente: Reproducir la última canción

Pulsar lentamente: Bajar el volumen

c. ⏯

Pulsar rápidamente: Reproducir o pausa

Presión larga: Desconecta el dispositivo et vuelve al modo de apareamiento

d. 📞

Pulsar rápidamente: Aceptar llamada

Pulsar lentamente: Rechazar llamada

Pulsar dos veces: Repetir último número marcado

NOTA: Al terminar una llamada, el T255 continúa su actividad.

Luz LED

Luz LED azul parpadea rápidamente: indica que el modo de apareamiento Sin Cables está activado

Luz LED azul parpadea lentamente: indica que el dispositivo Bluetooth está desconectado sin reproducir música

Luz LED azul iluminada: Indica que el dispositivo está conectado con reproducción musical

Modo AUX in

1. El modo AUX se activa (toma audio 3.5mm) con el cable conectado, y la luz LED azul se iluminará.
2. En modo AUX se debe usar el dispositivo audio para controlar el sonido (reproducir, saltar pistas, volumen, etc.)